4.7. Производство работ

При производстве работ руководствоваться правилами СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

За три дня до начала работ вызвать представителей служб, обслуживающих подземные и наземные коммуникации.

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ по строительству данного электросетевого объекта регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ РОСЭП:

- строительство ВЛ-0,4 кВ согласно типового проекта 25.0017 с линейной арматурой ООО «НИЛЕД»;

Территории строительных площадок огораживаются инвентарными сигнальными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником – стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Грузоподъемные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора и иметь допуск к работе.

Расставить на трассе ВЛ оборудование и приспособления для установки опор и подвески проводов СИП согласно ППР.

При разработке котлованов предусмотреть следующее:

- под стойку анкерно-угловых опор (свободностоящих), рекомендуется выполнять бурение под углом 1-2 о:

- на угловой опоре в сторону внешнего угла,

- на концевой – от вертикали в противоположенную сторону от тяжения проводов.

Вершина опор анкерно-углового типа перед монтажом должна быть установлена с отклонением от вертикали на 20-30 см в сторону внешнего угла или