Монтаж проводов на ВЛ должен начинаться от опоры анкерного типа. При монтаже провода на анкерных участках, когда монтируемый провод прикреплен к тяговому механизму, выполнять согласно рекомендуемых типовых проектов с соблюдением монтажных стрел провеса проводов, приведенных в проекте.